

Настройка Голосовой почты ГлобалТел для АТ GSP1600, GSP2800.

Для того, чтобы воспользоваться услугой "Голосовая почта (ГП) ГлобалТел" при работе с абонентскими терминалами Глобалстар в первую очередь необходимо подписаться на нее по письменной заявке в Центр Поддержки Абонентов (ЦПА) ГлобалТел:

Телефон (095) 797 2727 при звонке с ТФОП,

Факс (095 или 501) 797-27-31;

e-mail custcare@globaltel.ru;

http:// www.globaltel.ru.

После этого абоненту будет назначен его личный почтовый ящик (ПЯ) ГП (номер его телефона в сети ГлобалТел).

При работе с АТ GSP1600 или GSP2800 активация или деактивация услуги ГП выполняется путем назначения переадресации "по умолчанию" (занят, не отвечает после 5 звонка, выключен или вне зоны) входящего на АТ вызова на номер Центра голосовой почты (ЦГП) ГлобалТел:

Изначально услуга переадресации вызова " по умолчанию" авторизируется компанией ГлобалТел непосредственно при заключении контракта в основном пакете услуг.

Абонент устанавливает переадресацию непосредственно на номер центра ГП путем отправки номера сервера ГП:

7 9 5 4 2 0 6 0 6 0 6

с клавиатуры АТ GSP1600, либо с клавиатуры телефонного аппарата, подключенного к АТ типа GSP2800.

Для того, чтобы установить переадресацию, необходимо на клавиатуре GSP1600 набрать

***68 7 9 5 4 2 0 6 0 6 0 6** и нажать 

или на клавиатуре телефонного аппарата, подключенного к GSP2800, набрать

***68 7 9 5 4 2 0 6 0 6 0 6 #**,

и дождаться трехтонального сигнала.

После установки переадресации абонент может настроить личный ПЯ¹, в который будут направляться его сообщения ГП (см. инструкцию "Услуга голосовой почты ГлобалТел - VMS ГлобалТел. Инструкция абонента").

Для деактивации переадресации на номер центра ГП необходимо набрать на клавиатуре:

***680**  (в случае GSP1600) или ***680 #** (в случае GSP2800)

и также дождаться трехтонального сигнала.

¹ Настроить свой ПЯ можно и до установки переадресации.